

Installationsguide tv-antenner

Välj rätt tv-antenn

Om du befinner dig inom täckningsområdet för digital-tv så kan du ta emot digital-tv-signalerna med en vanlig antenn.

I de flesta fall kan du använda din befintliga antenn, men om den är gammal kan du behöva byta den. Vi rekommenderar antenner som klarar UHF-kanalerna 21-69.

Du kan behöva prova dig fram för att hitta den bästa mottagningen för antennen. Inomhusmottagning, det vill säga mottagning med en bordsantenn, fungerar generellt bättre ju närmare och ju klarare sikt du har till sändaren.

Riktantenner fungerar bra

Vi rekommenderar riktantenner, vilka har visat sig fungera mycket bra i våra mätningar. En annan typ av antenn, gitterantenn (även kallad grid- eller grindantenn) är ett annat alternativ. Du kan också använda dig av en inomhusantenn med förstärkare för att få en starkare och mindre känslig signal.

Terrängen kan ibland störa sändningarna

Tv-signalerna kan ibland hindras av vissa byggnader, berg och andra terrängförhållanden.

En del byggnadsmaterial kan dämpa radiosignalerna. Om du bor i ett trähus är det inga problem för radiosignalerna att tränga igenom väggarna. I hus med tjocka sten- eller betongväggar behöver du ha en inomhusantenn nära ett fönster och antennen ska helst vara vänd mot sändarstationen.