



## Installationsguide tv och digitalbox



### 1A. Anslutning med SCART-kabel

Anslut den ena SCART-kabeln mellan digital-tv-mottagarens SCART-anlutning och tv:ns SCART-anlutning. Bäst bild fås genom att ansluta digital-tv-mottagaren till tv:ns RGB-kompatibla SCART-ingång (det står oftast AV1 eller liknande på den).




### 1B. Anslutning med antennkabel

Om din tv inte har en SCART-anlutning använder du istället en antennkabel.

### 2. Anslut den andra antennkabeln


Mellan vägguttaget och digital-tv-mottagaren. Anslut den andra antennkabeln mellan vägguttaget och digital-tv-mottagarens anlutning "Antenna IN".



### 3. Anslut elkablarna till eluttagen

Och slå på apparaterna. Anslut bägge apparaterna med elkabel till eluttaget och slå på apparaterna.

Därefter kommer du till välkomstmenyn varefter apparaten automatiskt söker kanaler.



### Mer information i bruksanvisningen

Benämningarna på anslutningarna kan variera från apparat till apparat. Aktuella benämningar och noggrannare anvisningar för anslutning finner du i den aktuella apparatens bruksanvisning.